



INSTRUCTIONS ET SYNCHRONISATION DU

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE LUMI-DEL COULEUR

1 Changer de mode

Lorsque la lumière est branchée, vous devez allumer et fermer le système via l'interrupteur ou la télécommande à distance **par intermittence de deux secondes**.

Lorsque toutes les combinaisons du cycle auront été effectuées, **le système recommencera son cycle au mode 1**.

2 Synchroniser deux lumières DEL ou plus sur le même mode

Peu importe sur quel mode le système se trouve, vous devez allumer et fermer l'interrupteur **trois fois** dans un **intervalle de moins de cinq secondes**. Ainsi, toutes les lumières DEL changeront pour le mode 16.

Plusieurs essais pourraient être nécessaires.

3 Les 19 différents modes du système

Mode 1 : Rouge, vert et bleu continu

Mode 2 : Rouge continu

Mode 3 : Vert continu

Mode 4 : Bleu continu

Mode 5 : Rouge et vert continu

Mode 6 : Rouge et bleu continu

Mode 7 : Vert et bleu continu

Mode 8 : Rouge continu avec vert et bleu en augmentation et diminution progressive

Mode 9 : Vert constant avec rouge et bleu en augmentation et diminution progressive

Mode 10 : Bleu constant avec rouge et vert en augmentation et diminution progressive

Mode 11 : Rouge constant avec vert en augmentation et diminution progressive

Mode 12 : Rouge constant avec bleu en augmentation et diminution progressive

Mode 13 : Vert constant avec rouge en augmentation et diminution progressive

Mode 14 : Vert avec bleu en augmentation et diminution progressive

Mode 15 : Bleu constant avec rouge en augmentation et diminution progressive

Mode 16 : Bleu constant avec vert en augmentation et diminution progressive

Mode 17 : Couleurs multiples clignotantes

Mode 18 : Couleurs multiples en augmentation et diminution progressive

Mode 19 : Combinaison des modes 17 et 18

AVERTISSEMENT

Évitez les risques d'électrocution.
Raccorder uniquement à une alimentation convenant à des luminaires submersibles.

- Pour installation **en niche sèche des systèmes d'éclairage Lumi-O seulement.**



INSTRUCTIONS ET SYNCHRONISATION DU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE LUMI-DEL COULEUR

4 Branchement du système

Le système doit être branché sur une prise **12 volts AC, 50/60 hertz** intégré

Importante mise en garde : Lors du remplacement d'un transformateur, veuillez additionner la puissance watt totale de toutes les lumières DEL dans la piscine. **Si la puissance dépasse 40 W**, il faudra soit utiliser un transformateur 60 W ou mettre deux transformateurs 40 W en parallèle.

5 Caractéristiques spéciales

- Les lumières se règlent constamment et vérifient le voltage utilisé;
- Les lumières ont un détecteur de température intégré qui régularise la température à l'intérieur du boîtier, au besoin.

Pour les systèmes fabriqués entre 2008 et 2015 :

Chaque lumière contient 84 DEL/7 W et nécessite un maximum d'alimentation de .55 ampère.

Pour les systèmes fabriqués entre 2015 et 2019 :

Chaque lumière contient 144 DEL/12 W et nécessite un maximum d'alimentation de 1 ampère.

Pour les systèmes fabriqués après 2019 :

Chaque lumière contient 96 DEL-RGB/18 watts et nécessite un maximum d'alimentation de 1,5 ampère.

**Vous avez des questions?
Veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel**

1-800-363-2396 / centredappel@lumi-o.com