



QUOI FAIRE AVEC LA LUMIÈRE DE VOTRE PISCINE LORS DE LA FERMETURE POUR L'HIVER ?

Afin de maintenir en bon état les lumières de votre piscine, nous vous suggérons de suivre les procédures suivantes lors de la fermeture de votre piscine avant l'arrivée de l'hiver.

Ne s'applique que pour la lumière conventionnelle.



HIVERNATION DES LUMIÈRES

- 1 **Ouvrez le couvercle rond** sur le trottoir
Pour piscine creusée seulement;
- 2 **Desserrez la vis papillon** sous la lumière (**NE PAS L'ENLEVER**);
- 3 **Tenez la lumière** et la **tourner** d'un quart de tour pour la décrocher de l'anneau;
- 4 **Enlevez l'ampoule** et **l'entreposer** dans un endroit sec et chauffé si possible;
- 5 Pour éviter la formation de vert de gris et de rouille, **appliquez de la gelée de pétrole** (vaseline ou graisse blanche) dans la douille;
- 6 **Mettez la lampe (coquille) dans un sac** en plastique, l'ouverture vers le bas dans le fond du caisson ou au sol pour la piscine hors terre si le fil est assez long. Sinon, vous devez la raccrocher à l'anneau.

ENTRETIEN DU CAISSON (PUITS D'ACCÈS À LA LUMIÈRE)

Pour piscine creusée seulement

Pour qu'il n'y ait aucune accumulation d'eau dans les puits de lumière, assurez-vous de nettoyer le fond du caisson, où des trous permettent à l'eau de s'égoutter. Si ceux-ci sont bouchés par des résidus de sable, de terre ou de roches, l'eau pourrait atteindre la lumière et l'endommager.

MATÉRIEL RECOMMANDÉ :

Nous suggérons d'utiliser un aspirateur d'atelier sec et humide (tel que Shop-Vac, force 4 ou 6 HP).





QUESTIONS FRÉQUENTES

Aucune lumière ne fonctionne :

- Essayez un appareil électrique dans la prise électrique pour vous assurer qu'elle fonctionne ;
- Si vous avez un disjoncteur, appuyez sur le bouton « reset » (sous le couvercle à ressort) et essayez un appareil électrique ;
- Vérifiez les ampoules.

Une seule ne fonctionne pas :

- Essayez l'ampoule dans une lampe domestique ;
- Si vous avez un disjoncteur, débranchez-le. Dévissez l'ampoule et à l'aide d'un tournevis, soulevez la languette de métal au fond de la douille afin que le contact se produise ;
- Vérifiez le voltage dans chaque douille car il est peut-être trop bas (le fil dans le sol est peut-être endommagé).
- Si de la rouille ou du calcaire s'est formé dans la douille, nettoyez avec une laine d'acier de style « bulldog ».

Télécommande :

- Si vous avez une télécommande, elle est peut-être défectueuse. Débranchez-la et essayez d'allumer la lumière directement.

GARANTIE

PISCINE CREUSÉE

- Lumière : **3 ans**
- Disjoncteur et installation : **1 an**

PISCINE HORS TERRE

- Lumière : **2 ans**
- Disjoncteur et installation : **1 an**

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel

1-800-363-2396 / centredappel@lumi-o.com