



**AquaTonic**

*La colonne hydro-massante*

**NOTICE D'INSTALLATION  
ET D'UTILISATION**

**S.V.P. PRENDRE LE TEMPS DE LIRE  
TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE  
COMMENCER L'INSTALLATION**



**Toutes nos félicitations!** Vous avez acquis un produit fiable, fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses. Celle colonne hydro-massante a été conçue pour vous permettre de profiter pleinement des bienfaits d'un massage tonifiant dans votre piscine.

## Conseils de sécurité

Votre piscine peut présenter des dangers de noyade ou de blessures permanentes importantes. Des règles de sécurité simples, rigoureusement appliquées, permettent de réduire ces risques. Assurez-vous que chaque personne qui utilise votre piscine comprenne et applique ces règles de sécurité.

### ATTENTION


- Ne jamais sauter ou plonger de la margelle ou de la colonne hydro-massante.
- Ne jamais utiliser une piscine seul.
- Ne jamais laisser les enfants dans ou autour de la piscine sans la surveillance d'un adulte.
- Si vous utilisez votre piscine le soir, assurez-vous d'un éclairage adéquat pour juger de la profondeur de l'eau.

## Installation

La colonne hydro-massante s'installe directement sur le retour d'eau de la piscine.


Voici les étapes à suivre pour son installation:

1. Fermer l'alimentation électrique de votre système de pompage;
2. Pour piscine hors-terre, installer le bouchon orange (1) sur la position du bas en le fixant avec la tige (5);
3. Pour piscine creusée, installer le bouchon orange (1) sur la position du haut en le fixant avec la tige (5);
4. Dans la piscine, sur le retour d'eau, retirer la bague filetée retenant la bille d'orientation du jet;
5. Visser fermement l'adaptateur fourni (3) en vous assurant que 2 des 4 trous soient dans l'axe horizontal (parallèle à la surface de l'eau);
6. Insérer la colonne hydro-massante sur l'adaptateur (3);
7. Glisser la tige de retenue (5) en pivotant légèrement la colonne pour aligner les trous. Démarrer la pompe et ajuster les jets selon vos besoins.



Pour piscine hors-terre

Pour piscine creusée



## Consignes d'utilisation

Les deux jets supérieurs sont ajustables; tourner la bague autour du jet pour varier l'intensité du jet. Le jet inférieur est non ajustable pour éviter de fermer accidentellement la circulation de l'eau.

## Hivernage

1. À la fin de la saison, retirer la colonne hydro-massante de la piscine.
2. Nettoyer avec un jet d'eau pour éliminer les algues et les saletés s'il y a lieu.
3. Dévisser les 3 jets, appliquer une mince couche de silicone pour pièces de piscines sur les composantes mobiles.
4. Vidanger complètement les canalisations.
5. Remiser à l'abri du soleil et du gel.



370 Lajeunesse St  
St-Jérôme, Québec  
Canada, J7Y 4E5

[www.innovaplas.com](http://www.innovaplas.com)  
Canada : 1-866-995-8646  
USA/Int'l : 1-888-668-9315